

Sekusept® Cleaner Flüssigreiniger

Flüssiges Reinigungsmittel-Konzentrat für die manuelle Reinigung von Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Tauchgeräte und Chemikalienschutzanzügen vor der Desinfektion.



Sekusept® Cleaner ist ein Reinigungsmittel für die manuelle Reinigung vor der Desinfektion im Tauchbad mit Lappen und Schwamm. Für Chemikalienschutzanzüge kann auch eine Bürste verwendet werden.

Vorteile

- sehr gute Reinigungsleistung
- sehr gute Materialverträglichkeit
- anwenderfreundliche Rezeptur
- wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration

ANWENDUNGSHINWEISE

- Die jeweilige Dräger-Gebrauchsanweisung für Atemschutzmasken, Atemschutzausrüstung, Chemikalienschutzanzüge usw. sowie Anwendungshinweise des Produktherstellers unbedingt beachten!

DOSIERUNG

	Wirksamkeit (%)	Konzentration (ml/L)
Reinigung von Atemschutzgeräten und Atemschutzausrüstung im Tauchbad	0,5 – 1	5 – 10



D-98827-2013

Sekusept® Cleaner
Vorderseite mit Messbecher



D-98823-2013

Sekusept® Cleaner
Rückseite

DOSIERTABELLE – FLÜSSIG

Liter	Konzentration der Anwendung ¹⁾	
	0,5 %	1 %
1 Liter	5 ml	10 ml
2 Liter	10 ml	20 ml
3 Liter	15 ml	30 ml
4 Liter	20 ml	40 ml
5 Liter	25 ml	50 ml
8 Liter	40 ml	80 ml
10 Liter	50 ml	100 ml
20 Liter	100 ml	200 ml
30 Liter	150 ml	300 ml

¹⁾ Konzentration entsprechend der dazugehörigen Gebrauchsanweisung beachten.

Anwendungshinweise:

Beispiel: 10 Liter = 1 %ige Anwendungslösung = 100 ml Produktkonzentrat + 9,9 Liter Wasser vorlegen.

Dem Wasservolumen entsprechende Menge Produktkonzentrat zudosieren, kurz umrühren.

Lösung ist sofort einsatzbereit. Die Lösung kann bei normaler Verschmutzung einen Arbeitstag verwendet werden. Bei sichtbarer Verschmutzung bitte frische Reinigungslösung ansetzen.

BESTELLINFORMATION

Sekusept® Cleaner	1 × 2 L Griffflasche mit Messbecher	R 62 078
Sekusept® Cleaner	4 × 2 L Griffflasche mit Messbecher	79 04 071

Für die Anwendung zur Reinigung von Medizinprodukten kann eine separate Produktinformation von ECOLAB angefordert werden.
Hersteller: Sekusept® ist eine eingetragene Marke von ECOLAB.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN**REGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE**REGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

VERTRIEB INTERNATIONAL**ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria GmbH
Wallaggasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggsgrasse 38 (30)*
CH-3097 Liebefeld
Tel +41 31 978 74 74
(Tel +41 58 748 74 74)
Fax +41 31 978 74 01
(Fax +41 58 748 74 01)
info.ch@draeger.com

* Gültig ab dem 5. September 2014



Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2173-599-0